

Brugermanual for JAT 3D 4tons totalvægt standard ramper:

Tillykke med deres nye 3D udmålings ramper fra JAT vi har bestræbt os på at lave dem så let anvendelige som muligt.

For at undgå alvorlig tilskadekomst eller amputation, er det af yderste vigtighed at brugermanualen læses, og forstås inden man tager 3D ramperne i brug. Ligeledes er det vigtigt at liftens kørebaner er plane og fri for snavs for at ramperne virker optimalt

- 1) Kør vognen op på liften midt i banen. Sørg for den bagerste låseklap kan vippe op og at der er minimum 1500mm foran forhjul til forreste stop.
- 2) Placer 3D ramperne **MIDT** på og helt op til hjulene. Tjek at låseboltene er monteret.
- 3) kør **FORSIGTIGT!** Op på Ramperne og frem til midt på drejeskiven. Der må ikke foretages hård acceleration eller bremsning på ramperne!



- 4) Placer den medfølgende stopklods bag venstre forhjul på rampen.

- 5) Efter udført 4hjuls udmåling kan de nu køre **FORSIGTIGT!** ned af ramperne og fjerne dem inden de kører af liften.



- 6) Er deres rampesæt forsynet med "overkørsels ramper" kan de blot køre **FORSIGTIGT!** ned af liften med det samme.

NB. Skulle bilen forskubbe sig på drejeskiverne skubbes vognen blot tilbage og drejeskiverne centrerer sig selv igen.

SÆT ALDRIG FINGRENE I MELLEM SKIVE OG RAMPE

Manglende overholdelse af denne instruktion vil medføre bortfald af reklamationsret også hvis der køres skævt på ramperne, laves hjulspin eller totalvægten på 4 tons overskrides. Dette er et teknisk hjælpemiddel som skal have foretaget årligt eftersyn af en faglig kompetent person. Desuden anbefaler vi for lang levetid og konstant pålidelige målinger at der foretages service og kontrol af ramperne samt smøring af kugleruller.

For yderligere information: www.jat.dk