


Oplægnings vejledning for JAT.3D multi rampesæt 78-2027 med "QUICK" Oplægning

Denne vejledning er for at sikre så præcise målinger som muligt, med så lidt tidsforbrug som muligt vha. "QUICK" placeringen


De to forreste ramper lægges parallelt på liften så langt frem som muligt,



under hensyntagen til evt. kameraholdere eller andet. Derefter monteres de to **Front** skilte over hinanden med et på rampen og et på liften som på figur 1


Figur 1

Dernæst lægges de bagerste ramper op på liften, og med et målebånd måles



Figur 2

der op til placeringen af de bagerste ramper. Afstanden måles mellem center af låsepladen på frontrampen og center af den forreste låseplade på bagrampen korteste mål er 2,35mtr. Og den længste er 2,65mtr se figur2



Figur 3

Når den korteste placering er målt ud: 2,35m placeres skiltet **2,35-2,65** på liften og skiltet **Bag** på rampen over hinanden dernæst flyttes bagrampen til længste mål: 2,65 og skiltet **2,65-2,90** placeres på liften lige under skiltet Bag se figur 3